



INSTRUCTIVO DE USO GPS "PAPÁS TRANQUILOS"

El nuevo plan vehicular con GPS integrado te dará la tranquilidad de conocer en línea la ubicación del vehículo de tus hijos o de quien los traslada, así como mostrar los viajes realizados, estilo de manejo, dar alertas de velocidad previamente configuradas y más.

¡Aprende a usarlo con el manual que hemos trabajado para ti!

HERRAMIENTA MOBILE RIMAC

La herramienta Mobile nos sirve para poder saber la ubicación de nuestro vehículo desde un aparato móvil que tenga acceso a Internet.

Esta herramienta se puede utilizar desde un smartphone o tablet de manera muy fácil.


- Para acceder a esta aplicación se debe ingresar de cualquier dispositivo móvil a la siguiente dirección electrónica: www.getposition.com/rmobile
- En la pantalla de nuestro dispositivo, aparecerá el siguiente cuadro:








- Según el usuario y contraseña proporcionados, se debe llenar la información de la siguiente manera:




- Luego de haberse registrado correctamente, aparecerá la relación de unidades asignadas al usuario correspondiente.








- Para acceder a las diferentes opciones que nos ofrece el sistema PAPÁS TRANQUILOS, solamente se debe pulsar sobre la placa o nombre que identifica el vehículo.




- **Mostrar posición**








- Detalle de la información del vehículo:




- **Mostrar viajes**
  El sistema reporta un viaje cuando la unidad enciende el motor en un determinado punto y luego lo apaga. Esta acción determina un viaje y el sistema calcula el tiempo y distancia empleados.



- Detalle del recorrido:





- **Estilo de Manejo**
  Mientras el reporte de viaje muestra lo que se recorrió, el reporte de estilo de manejo permite conocer, de manera detallada, la distancia, tiempo de manejo, velocidad y tipos de calles transitadas.




SEGURSAT


RIMAC
Seguros


RIMAC
Otras calles
Distancia total 45.35 km
Tiempo de manejo 2h 48m 7s
Velocidad media 16 km/h
V. máx 79 km/h
6 alertas de alta velocidad
1 alerta de velocidad peligrosa
Alerta límite de velocidad superada


RIMAC
Ajustes
Alarma velocidad alta
Dirección de correo electrónico
prueba@segursat.com
Activar
Guardar
Correo personal del usuario
Activación de alarma de velocidad



SEGURSAT

Contacto Segursat:
Emergencia: 619-4144
RPC Claro: 997-521-001
Nextel: 99 812*0915
RPM Movistar: #622155 / 996 766 124
Centro de Control y soporte web (01)6194141

O escríbeles a ventas@segursat.com o visítalos en **www.segursat.com**

Dirección: Av. Del Ejército 320, Magdalena del Mar – Lima